

## PRIMER 1200

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**COMPOSIZIONE:**

**SOLVENTE:**

**CARATTERISTICHE:**

**PRIMER 1200**

primer bianco all'acqua

primer all'acqua acril-silossanico per interno ed esterno di facile applicazione speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

acqua

**peso specifico:** 1.550 ± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosità:** 8000 cps

**resa:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**stabilità:** 24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C

**colori:** bianco e colorato

**confezione:** LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5 - LT. 12

**ESSICCAMENTO:**

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sopraverniciatura:** 4 - 6 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

Il Primer 1200 è un prodotto all'acqua di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**diluizione:** va diluito al 15 - 20% con acqua.

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**sistema:** a pennello - a rullo - a spruzzo

**numero di strati:** 1 - 2

**PER VELIDOR FINE: Supporti Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.  
**Supporti Nuovi.** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.

**PER ARTECO' 7 METAL:** Applicare su supporti nuovi e vecchi purché sani, non grassi, non polverosi e non umidi. In caso contrario sanare adeguatamente e passare un fissativo appropriato. Successivamente applicare una mano a copertura di Primer 1200 diluito al 15 - 20%. Il Primer 1200 va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto.

Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Artecò 7 Metal.

**PER KLONDIKE CORTEN: Supporti Lisci.** Eliminare le vecchie pitture se non ben ancorate o sfinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto uniforme. Dopo l'essiccazione carteggiare ed applicare un fissativo idoneo, specialmente sui supporti verniciati a calce o intonaci a base di calce. Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike Corten.

**PER METEORE 10 CEMENTO E MARMORIZZATO:** Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare un fissativo adeguato. Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con rullo di lana o a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Meteore 10 e del C100 Over o del Sabulador Soft in base all'effetto da realizzare.

**PER METEORE 10 INTONACO: Supporti nuovi:** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 30% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Meteore 10 Intonaco e del Finish V14.

**Supporti vecchi:** eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 30% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Meteore 10 Intonaco e del Finish V14.

**PER ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 800 E ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE:** **Supporti nuovi:** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano o Rococò Grassetto di Calce.

**Supporti vecchi:** eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano o Rococò Grassetto di Calce.

**PER KLONDIKE FERRO:** Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfinanti, e lavare con saponi adeguati.

Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare una mano a copertura di Primer 1200, che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo. Dopo 4 ore a 20°C procedere con l'applicazione del Klondike Ferro in base all'effetto da realizzare.

**NOTE:** La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00239 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 8**

**Dicembre 2018**