

## METEORE 10 INTONACO

### VOCE CAPITOLATO

Fornitura e posa di rivestimento materico naturale all'acqua per interno ed esterno, al fine di riprodurre l'effetto dell'intonaco in diverse varianti (METEORE 10 INTONACO). La posa in opera prevede, secondo il supporto da decorare, una pulitura delle superfici da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco, stuccatura ove necessario con adeguato stucco (vedere Scheda Tecnica). Stesura di fissativo adeguato PRIMER 1200 con diluizione al 30%, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).

**Effetto Intonaco Spatolato:** Stendere due mani di METEORE 10 con Frattone Inox PV 43, mediante spatolate irregolari in tutte le direzioni. Attendere poi 8 ore a 20°C prima di applicare la seconda mano e, a prodotto ancora bagnato, spatolare la superficie con Frattone Inox sempre in maniera irregolare fino a raggiungere il livello di rifinitura desiderato.

**Effetto Intonaco Spatolato con Scaglie:** Per arricchire la superficie con frammenti naturali è possibile aggiungere al METEORE 10, l'ADDITIVO SCAGLIE NATURALI, nelle proporzioni adeguate (vedere Scheda Tecnica).

**Effetto Intonaco Civile:** Applicare una mano di METEORE 10 con Frattone Inox PV 43, lasciando uno spessore di circa 2 mm di prodotto. Dopo aver coperto una superficie di 1 - 2 mq, ripassare il supporto, usando sempre il Frattone, e con tamponate vicine, le une alle altre, per ottenere un effetto buccia. Trascorsi 20 - 30 minuti a 20°C, cioè quando il METEORE 10 va in tensione, nebulizzare dell'acqua, con lo Spruzzino PV 106, per facilitare la lisciatura del supporto sempre con il Frattone Inox.

**Effetto Intonaco Pennellato:** Diluire il METEORE 10 con 320 ML di acqua ogni LT. 1. Applicare poi due mani con Pennello PV 09 tramite passaggi irregolari ed in tutte le direzioni senza lasciare accumuli di prodotto. Attendere poi 8 ore a 20°C per stendere la seconda mano.

Costo al mq € \_\_\_\_\_