

## PRIMER 900

### Scheda tecnica e Ambientale

**NOME:**

**PRIMER 900**

**GRUPPO:**

primer all'acqua

**IMPIEGO:**

primer all'acqua di colore grigio per interno di facile applicazione

**COMPOSIZIONE:**

speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 1.490 ± 30 gr/LT. a 20°C

**resa:** 10 - 11 m<sup>2</sup>/LT. per una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**tinte:** grigio

**confezione:** LT. 0,500 - LT. 1

**ESSICCAMENTO:**

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sopraverniciatura:** 4 - 6 ore a 20°C




**in profondità:** 24 ore a 20°C

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

Fondo all'acqua di colore grigio indispensabile per ottenere gli effetti decorativi della pittura decorativa Klondike. Il Primer 900 è di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

**PRESTAZIONI AMBIENTALI**

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F*****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

**PREPARAZIONE**

**diluizione:** pronto all'uso

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**sistema:** a pennello - a rullo - a spruzzo

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**numero di strati:** 1 - 2 o più a copertura

**Muri Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto.

A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 900 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike.

**Muri Nuovi.** Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 900 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike.

**Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato.** Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di Primer 900. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike.

**Ferro Nuovo (non trattato).** Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, stendere una mano (o più) di antiruggine adeguata. Quando questa è essiccata applicare una mano di Primer 900. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike.

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

#### NOTE:

Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00219 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Dicembre 2019