

METEORE 8

Scheda tecnica e Ambientale

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:




METEORE 8
rivestimento materico
decorazioni interne all'acqua
peso specifico: 1.670 ± 30 gr/LT a 20°C
viscosità: = = =
resa: 3 - 4 m²/LT una mano per Effetto Spatolato ed Effetto Venato (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
10 - 11 m²/LT una mano per Effetto Liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
5 - 5,5 m²/LT due mani per Effetto Burano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico: opaco
colori: colori di cartella
confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 4
in superficie: 1 ora a 20°C
sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C
in profondità: 48 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

è un rivestimento materico per interno estremamente corposo e versatile. E' ideale per realizzare effetti moderni e contemporanei, ma al tempo stesso ricchi di sfumature metalliche e perlacee.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F*****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 5 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di Meteore 8.

PREPARAZIONE PRODOTTO:
APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso
sistema: con frattone inox e spatola
numero di strati: 1

CICLO APPLICATIVO:

Effetto Spatolato: Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate irregolari lunghe 10 - 15 cm in tutte le direzioni.

A Meteore 8 bagnato, creare delle spatolate a rilievo semilisce e rigate con il Frattone PV 43 facendo applicazioni lunghe 5 - 10 cm ed in tutte le direzioni. Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto. **Resa:** Meteore 8 circa LT. 1 per 3 - 4 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 2 - 3 mq. Utilizzare il Frattone Inox PV 43 con spatolate irregolari nel verso scelto.

A Meteore 8 bagnato, creare delle striature verticali (o in un'altra direzione a scelta) con la Spatola PV 84 dando spatolate morbide e lunghe 20 - 35 cm. Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto. **Resa:** Meteore 8 circa LT. 1 per 3 - 4 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Liscio: Applicare una mano di Meteore 8 con il Frattone PV 43 con spatolate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni. Attendere che il Meteore 8 vada in tensione, quindi lisciare leggermente con il Frattone pulito dando spatolate in tutte le direzioni. Trascorse 4 ore circa a 20°C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 10 - 11 mq; Lamè circa LT. 1 per 35 - 40 mq (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).

Effetto Burano: Applicare la prima mano di METEORE 8 con Frattone Inox PV 43 con spatolate lunghe 30 - 40 cm in tutte le direzioni e lasciando sulla superficie uno strato sottile a copertura del supporto. Quando METEORE 8 va in tensione, lisciarlo leggermente con il Frattone pulito per evitare la successiva carteggiatura. Dopo 2 - 3 ore a 20°C applicare la seconda mano di METEORE 8 seguendo la stessa tecnica sopradescritta. Attendere altre 3 - 4 ore a 20°C affinché il METEORE 8 diventi ben asciutto e procedere con la stesura di una mano di LAME' con spatolate da 5 - 10 cm (o a piacere) utilizzando sempre il Frattone Inox PV 43 e facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti. **Resa:** METEORE 8 circa LT. 1 per 5 - 5,5 mq; LAME' circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano in base allo spessore di METEORE 8 applicato).

SC 00240

N.B: Per le tonalità chiare (METEORE 8 non colorato) si consiglia di applicare LAME' con il Frattone in Plastica PV 91.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso con un agitatore meccanico (es. trapano con frusta).

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00240 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Febbraio 2020