

ROCOCO' TRAVERTINO

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di rivestimento decorativo naturale a spessore per esterno ed interno che riproduce l'effetto del travertino, enfatizzandone le tipiche venature naturali. ROCOCO' TRAVERTINO. La posa in opera prevede la valutazione del supporto sul quale applicare la decorazione, ovvero la pulizia della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle porzioni ammalorate in fase di distacco, successiva stuccatura ove necessaria.

Effetto Pietra Naturale - (prodotto per esterno ed interno)

La stesura del prodotto consiste nell'applicare ROCOCO' TRAVERTINO, non colorato, mediante l'ausilio del frattone, lasciando uno spessore di 1,5 - 2 mm. sulla superficie. Successivamente a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con apposita spazzola, premendo le setole sulla superficie con movimenti irregolari, al fine di realizzare delle venature discontinue. Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il Frattone Inox, fino ad ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari. Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della misura desiderata. Dopo 24 ore a 20°C, quando il prodotto è ben asciutto, applicare, con una spugna compatta, la prima mano di FINIX 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e le incisioni. Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura FINIX 80 colorato e diluito al 50%.

A FINIX 80 ancora bagnato, eliminare l'eccesso di prodotto sulla parte liscia usando la spugna lavata con acqua e ben strizzata, in modo da ottenendo l'Effetto Pietra Naturale (vedere Scheda Tecnica).

Effetto Contemporaneo - (prodotto per interno)

Applicare ROCOCO' TRAVERTINO colorato usando il Frattone Inox, lasciando uno spessore di circa 1,5 - 2 mm. Successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la Spazzola, premendo le setole sulla superficie con movimenti irregolari, realizzando così delle venature discontinue. Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il Frattone Inox mediante più passaggi, fino ad

ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari. Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare le fughe tipiche delle lastre di travertino della misura desiderata (vedere Scheda Tecnica).

Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____