

ROCOCO' TRAVERTINO

CAHIER DES CHARGES

Fourniture et pose de revêtement décoratif naturel à épaisseur pour extérieur et intérieur qui reproduit l'aspect du travertin, en faisant ressortir ses marbrures naturelles typiques. ROCOCO' TRAVERTINO. La pose prévoit l'évaluation du support sur lequel appliquer la décoration, autrement dit le nettoyage de la surface à décorer avec élimination des impuretés et des sections en mauvais état en phase de détachement, ainsi qu'un enduisage, le cas échéant.

Effet Pierre Naturelle - (produit pour extérieur et intérieur)

L'application du produit consiste à étaler ROCOCO' TRAVERTINO, non coloré, à l'aide de la taloche, en laissant une épaisseur de 1,5 - 2 mm sur la surface. Ensuite, alors que le produit est encore humide, passer la brosse sur le support en pressant les poils sur la surface avec des mouvements irréguliers, pour former des marbrures discontinues. Après environ 20 - 30 minutes à 20 C, lorsque le produit commence à sécher, procéder au lissage de la surface à l'aide de la taloche inox, jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement lisse, avec les entailles créées précédemment et les marbrures irrégulières apparentes. Ensuite, utiliser un outil pointu (un tournevis par ex.) pour créer des joints, qui sont typiques des plaques de travertin, à la mesure voulue. Après 24 heures à 20°C, lorsque le produit est bien sec, appliquer, à l'aide d'une éponge compacte, la première couche de FINIX 80 transparent non dilué sur la surface lisse, en évitant les marbrures et les entailles. Après 4 heures à 20°C, passer une deuxième couche de finition FINIX 80 coloré et dilué à 50 %.

Alors que FINIX 80 est encore humide, éliminer l'excès de produit sur la partie lisse à l'aide de l'éponge lavée à l'eau et bien essorée, de manière à obtenir l'effet Pierre Naturelle (voir la fiche technique).

Effet Contemporain - (produit pour intérieur)

Appliquer ROCOCO' TRAVERTINO coloré à l'aide d'une taloche inox, en laissant une épaisseur d'environ 1,5 - 2 mm. Ensuite, alors que le produit est encore humide, passer la brosse sur le support en pressant les poils sur la surface avec des mouvements irréguliers, pour former des marbrures discontinues. Après environ 20 - 30 minutes à 20°C, lorsque le produit commence à sécher, procéder au lissage de la surface à l'aide de la taloche inox en passant à plusieurs

reprises, jusqu'à l'obtention d'une surface partiellement lisse, avec les entailles créées précédemment et les marbrures irrégulières apparentes. Ensuite, utiliser un outil pointu (un tournevis par ex.) pour créer les joints typiques des plaques de travertin, à la mesure voulue (voir la fiche technique).

Avant l'application, regarder attentivement le didacticiel vidéo

Le tout doit être réalisé dans le respect des normes d'application, y compris celles concernant le matériau, la pose et tous les ouvrages provisoires nécessaires au travail.

Coût au m² : _____ €