

ROCOCO' TRAVERTINO

PUNKT DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Lieferung und Aufbringung einer natürlichen dekorativen Strukturbeschichtung für Außen- und Innenbereiche, mit der eine Travertin-Optik erzielt wird, welche die natürlichen typischen Maserungen zum Ausdruck bringt. ROCOCO' TRAVERTINO. Für die Aufbringung ist eine Beurteilung des Untergrunds erforderlich, auf dem die Dekoration angebracht werden soll, d. h. die Reinigung der zu dekorierenden Fläche mit Entfernung von Verunreinigungen und beschädigten, sich ablösenden Teilen und falls notwendig mit darauf folgendem Verspachteln.

Naturstein-Optik - (Produkt für Außen- und Innenbereiche)

Die Anwendung des Produkts besteht darin, ROCOCO' TRAVERTINO nicht gefärbt mit der Glättkelle aufzutragen und eine 1,5 - 2 mm dicke Schicht auf der Oberfläche zu lassen. Anschließend den Untergrund noch in feuchtem Zustand mit der dafür vorgesehenen Bürste bearbeiten und dabei die Borsten mit unregelmäßigen Bewegungen fest über die Oberfläche führen, so dass eine ungleichmäßige Maserung entsteht. Nach ca. 20 - 30 Minuten bei 20°C, wenn das Produkt zu trocknen beginnt, die Oberfläche mit der Edelstahl-Glättkelle bearbeiten, bis eine teilweise glatte Oberfläche entsteht, wobei die zuvor erzeugten Einkerbungen und unregelmäßigen Maserungen sichtbar bleiben. Anschließend ein spitzes Werkzeug (z.B. einen Schraubendreher) verwenden, um die charakteristischen Fugen von Travertinplatten in der gewünschten Größe zu erzeugen. Nach 24 Stunden bei 20°C, wenn das Produkt gut durchgetrocknet ist, mit einem kompakten Schwammroller auf den glatten Stellen die erste Schicht des transparenten, unverdünnten FINIX 80 auftragen und die Maserungen und Einkerbungen auslassen. Nach einer Trockenzeit von 4 Stunden bei 20°C eine zweite Schicht FINIX 80 auftragen, diesmal gefärbt und zu 50% verdünnt.

Bei noch feuchtem FINIX 80 das überschüssige Produkt auf der glatten Fläche mit einem mit Wasser gewaschenen und gut ausgewrungenen Schwamm entfernen, um die Naturstein-Optik zu erzielen (siehe Technisches Datenblatt).

Moderner Effekt - (Produkt für Innenbereiche)

ROCOCO' TRAVERTINO ungefärbt mit der Edelstahl-Glättkelle auftragen und eine ungefähr 1,5 - 2 mm Schicht lassen. Anschließend den Untergrund noch in feuchtem Zustand mit der Bürste

bearbeiten und dabei die Borsten mit unregelmäßigen Bewegungen fest über die Oberfläche führen und so eine ungleichmäßige Maserung erzeugen. Nach ca. 20 - 30 Minuten bei 20°C, wenn das Produkt zu trocknen beginnt, die Oberfläche mit der Edelstahl-Glättkelle mehrmals bearbeiten, bis eine teilweise glatte Oberfläche entsteht, wobei die zuvor erzeugten Einkerbungen und unregelmäßigen Maserungen sichtbar bleiben. Anschließend ein spitzes Werkzeug (z.B. einen Schraubendreher) verwenden, um die charakteristischen Fugen von Travertinplatten in der gewünschten Größe zu erzeugen (siehe Technisches Datenblatt).

Vor der ersten Anwendung sollten Sie sich die Videoanleitung ansehen

Alles muss in Übereinstimmung mit den Anwendungsnormen ausgeführt werden, einschließlich Material, Aufbringung und aller notwendigen Vorarbeiten.

Kosten pro m² € _____